



# INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

Read these instructions before using the product and keep them for future reference.

## 1 WARNINGS

Warning! Not suitable for children under 36 months due to: small parts, choking hazard; its design and intended use, falling hazard.  
Warning! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. 20 kg. Max.  
Warning! To be used under the direct supervision of an adult.  
Warning! This toy should be used with caution, as it requires skill. Make sure that the child has sufficient skills to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.  
These skates must be assembled and safety checked by an adult.

## 2 PRECAUTIONS FOR PARENTS AND/OR GUARDIANS

- Inspect the skates before each use and make sure all fasteners, screws and bolts are securely tightened.
- Inspect wheels and brakes regularly for damage.
- Replace worn or broken parts immediately.
- Protective equipment should be worn. Wearing protective gear such as a helmet, gloves and knee/elbow pads is recommended.
- Make sure the driver is wearing the appropriate clothing.
- Always wear appropriate footwear.
- The skates should not be used on hills, steep slopes, roads or where vehicles or animals may have access or be present.
- The skates should only be used on safe skating areas that is smooth and free of any obstacles such as tiles, tarmac, concrete or lawned surfaces.
- It is most important that the skater always looks in the skating direction and takes care to avoid other children or unforeseen obstructions.
- Never allow the child to put any parts of the skates in their mouth, or to attempt to put any part of his or her body into the moving parts of the skates. The rider should be instructed accordingly.
- Never allow the child to be towed by a bicycle or car.
- When the skates used in and around a house, avoid dangerous areas such as kitchens, staircases, windows, etc.
- Avoid excessive speed when descending inclines.
- Routine safety checks and regular maintenance should be carried out frequently.
- Never modify these skates in any way as it could impair safety.

## 3 FITTING YOUR SKATES

**STEP 1:** Make sure the child is seated and has already put on protective equipment prior putting on the skates. Press on the buckle and pull the strap to release it.

**STEP 2:** At the back of the skate, turn the adjusting screw to the fully extended position. Place the child's foot into the skate. Turn the screw on the contrary until adjust to the appropriate size for the child's foot.

**STEP 3:** Pull fastener strap into buckle to tighten and to secure.



## 4 BEFORE STARTING

- Make sure the child is comfortably positioned on the fully assembled and checked skates.
- Beginner skaters should practice basic skating skills like turning, braking and maintaining balance before using the skates.
- Make sure that the skates are securely fastened before use.
- Teach the child how to stop the skates safely.
- Only when the child has reached a stage where they are able to balance the skates, the child should be allowed to use the skates unassisted, though not unsupervised.

## 5 STARTING OUT

Helped by an adult, skater should start out by bending their knees slightly, then using one skate to push off to the side as you slowly move forward with the other skate. Bring the other back skate forward so now it is even with the front skate. Repeat until comfortable with movement. Remember to have always knees bent slightly. To make turns, skater must glide and bring knees together and lean in the direction desired to turn on.

## 6 BRAKING

**WARNING!** Before use, check the brakes for wear and/or replacement. Excessively Worn Brakes are not as affective for stopping.

To use brake, lean slightly forward at the waist, apply pressure on the brake with your toe. The amount of pressure you apply to the toe will determine your stop rate.

**WARNING!** Always keep your eyes on the road and remember to allow yourself plenty of time and space to stop. The brake on the skate is designed to stop gradually. Stopping distance may vary on the speed and weight of the skater, as well as their skating ability.

## 7 WORN BRAKES REPLACEMENT

- To replace brake pad, locate the screw inside of brake pad on front of skate.
- Loosen screw until it is detached from brake housing.
- Pull down on brake to remove from housing. Insert new brake into housing same as removed.
- Place the screw and tighten. Double check to make sure the screws are secured tight before riding.

## 8 MAINTENANCE

- Lubricate the wheel mechanism every few rides depending on use. Always inspect the wheel mechanism prior to putting your skates to ensure they're functioning properly and spin freely.
- Immediately stop use of the skate if wheel becomes loose or worn excessively.
- Keep free from dirt. Stay out of sand, dirt and water covered skating areas.
- Make sure front brakes are tightly secured to skate before each use.
- Make sure before each ride straps are in good working condition and can lock into clip for secure fit.
- Clean with soft brush or damp cloth, never submerge in water.
- Keep away from heat or extreme temperatures.
- Always store your skates indoors.



REF: 21215-16

Cod. 0672121501



© 2021 MOLTO

Manufactured and imported by:

**MOLTO Y CIA, S.A.**

C/ MURCIA, 3 - P.O. Box nº 49  
03440 IBI (ALICANTE) SPAIN.

N.R.I. 03-10142



# INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.

## 1 ADVERTENCIAS

- ¡Advertencia! No apto para niños menores de 36 meses debido a: piezas pequeñas, peligro de asfixia; su diseño y su uso previsto, peligro de caída.
  - ¡Advertencia! Conviene utilizar equipo de protección. No utilizar en lugares con tráfico. 20 kg max.
  - ¡Advertencia! Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto.
  - ¡Advertencia! Este juguete debe usarse con prudencia, puesto que requiere habilidad. Asegúrese de que el niño posee la destreza suficiente para evitar caídas o colisiones, causando heridas a sí mismo o a terceras personas.
- Estos patines deben ser ensamblados y controlados por un adulto.

## 2 PRECAUCIONES PARA LOS PADRES Y/O TUTORES

- Antes de cada uso, inspeccione los patines y asegúrese de que todas las sujeciones, tornillos y pernos estén bien apretados.
- Inspeccione las ruedas y los frenos con regularidad para ver si están dañados.
- Reemplace las piezas gastadas o rotas de inmediato.
- Debe utilizarse equipo de protección. Se recomienda el uso de casco, guantes, rodilleras y coderas.
- Asegúrese de que el niño lleve la ropa adecuada.
- Utilice siempre calzado adecuado.
- Los patines no deben usarse en colinas, pendientes pronunciadas, carreteras o donde vehículos o animales puedan tener acceso o estar presentes.
- Los patines solo deben usarse en áreas de patinaje seguras que sean lisas y libres de obstáculos como baldosas, asfalto, cemento o superficies con césped.
- Es muy importante que el patinador siempre mire en la dirección del patinaje y tenga cuidado de evitar a otros niños u obstáculos imprevistos.
- Nunca permita que el niño se meta ninguna parte de los patines en la boca, o intente meter alguna parte de su cuerpo en las partes móviles de los patines. El niño debe ser instruido en consecuencia.
- Nunca permita que el niño sea remolcado por una bicicleta o un automóvil.
- Cuando use los patines dentro y alrededor de una casa, evite áreas peligrosas como cocinas, escaleras, ventanas, etc.
- Evite la velocidad excesiva al descender pendientes.
- Las comprobaciones rutinarias de seguridad y el mantenimiento regular deben realizarse con frecuencia.
- Nunca modifique estos patines de ninguna manera, ya que podría afectar a la seguridad.

## 3 AJUSTE DE LOS PATINES

**PASO 1:** Asegúrese de que el niño esté sentado y que ya se haya puesto el equipo de protección antes de ponerse los patines. Presione sobre la hebilla y tire de la correa para liberarla.

**PASO 2:** En la parte trasera, gire el tornillo de ajuste hasta la posición completamente extendida. Coloque el pie del niño en el patín. Gire el tornillo al contrario hasta ajustar al tamaño apropiado para el pie del niño.

**PASO 3:** Tire de la correa a través de la hebilla para apretar y asegurar el pie.



## 4 ANTES DE EMPEZAR

- Asegúrese de que el niño esté cómodamente colocado sobre los patines completamente ensamblados y comprobados.
- Los patinadores principiantes deben practicar habilidades básicas de patinaje como girar, frenar y mantener el equilibrio antes de usar los patines.
- Asegúrese de que los patines estén bien sujetos antes de usarlos.
- Enseñe al niño cómo detener los patines de manera segura.
- Solo cuando el niño haya alcanzado una etapa en la que pueda mantener el equilibrio, se le debe permitir usar los patines sin ayuda, aun que no sin supervisión.

## 5 EMPEZANDO A PATINAR

Con la ayuda de un adulto, el patinador debe comenzar doblando ligeramente las rodillas, y luego usar un patín para empujar hacia un lado mientras avanza lentamente con el otro patín. Llevar el otro patín hacia delante para que quede a la altura del patín delantero. Repita hasta sentirse cómodo con el movimiento. Recuerde tener siempre las rodillas ligeramente dobladas. Para hacer giros, el patinador debe deslizarse y juntar las rodillas e inclinarse en la dirección deseada para girar.

## 6 FRENADO

¡ADVERTENCIA! Antes de usar, revise los frenos en busca de desgaste y/o necesidad de reemplazo. Los frenos excesivamente gastados no son tan efectivos para frenar. Para usar el freno, inclínese ligeramente hacia delante por la cintura y aplique presión sobre el freno con la puntera. La cantidad de presión aplicada a la puntera determinará el grado de frenada. ¡ADVERTENCIA! Mantenga siempre la vista en el recorrido y recuerde dejar suficiente tiempo y espacio para detenerse. El freno del patín está diseñado para detenerse gradualmente. La distancia de frenado puede variar según la velocidad y el peso del patinador, así como su habilidad para patinar.

## 7 REEMPLAZO DE FRENOS DESGASTADOS

- Para reemplazar el freno, localice el tornillo en el centro de la pastilla de freno en la parte delantera del patín.
- Afloje el tornillo hasta que se desprenda de la carcasa del freno.
- Tire del freno hacia abajo para sacarlo de la carcasa. Inserte el freno nuevo en la carcasa en la misma posición.
- Coloque el tornillo y apriételo. Verifique dos veces para asegurarse de que los tornillos estén bien apretados antes de patinar.

## 8 MANTENIMIENTO

- Lubrique los ejes de las ruedas cada varios usos. Inspeccione siempre el mecanismo de la rueda antes de colocar sus patines para asegurarse de que estén funcionando correctamente y giran libremente.
- Detenga inmediatamente el uso del patín si la rueda se afloja o se desgasta excesivamente.
- Mantener libre de suciedad. Manténgase alejado de las áreas de patinaje cubiertas de arena, tierra y agua.
- Asegúrese de que los frenos delanteros estén bien sujetos al patín antes de cada uso.
- Antes de cada paseo, cerciúrese de que las correas estén en buenas condiciones de funcionamiento y que se pueden trabar en el clip para un ajuste seguro.
- Limpiar con un cepillo suave o un paño húmedo, nunca sumergir en agua.
- Mantener alejado del calor o temperaturas extremas.
- Guarde siempre sus patines en el interior.



REF: 21215-16

Cod. 0672121501



© 2021 MOLTO

Fabricado e importado por:

**MOLTO Y CIA, S.A.**

C/ MURCIA, 3 - P.O. Box nº 49  
03440 IBI (ALICANTE) ESPAÑA.

N.R.I. 03-10142