



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

INSTRUCTION MANUAL

EN- KEEP THIS INSTRUCTION SHEET FOR FUTURE REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

Ref. 24064





SEPARATE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA SER RECICLADOS.
SEPARATE THE ELECTRIC PARTS TO BE RECYCLED.



© 2023 MOLTO
MOLTO Y CÍA., S. A.
CALLE MURCIA, 3 · 03440 IBI
(ALICANTE), ESPAÑA

- **Mod. A4-1**
- **Tamaño/Size:** 335*235*3.5 mm
- **Área de trabajo/Activity areas:** 308*235 mm
- **Voltaje de entrada/Input voltage:** Micro - USB / 5V
- **Potencia nominal/Rated power:** 0.82 W
- **Intensidad de la lámpara/Lamp intensity:** 300~350 lm

Funciona con un transformador para juguetes, no incluido:
Works with a toy transformer, not included:



- ES**
- Limpiar la superficie con un paño suave y húmedo. Desconectar el juguete del transformador antes de proceder a su limpieza.
 - Examine regularmente el producto para asegurarse de que la carcasa, el transformador o el cable de alimentación no están dañados. En caso de daños, no los utilice hasta ser reparados o sustituidos.
 - No conectar a más de una fuente de alimentación al mismo tiempo.
 - Utilizar el juguete únicamente con un transformador de seguridad para juguetes.

- EN**
- Clean the surface with a soft damp cloth. Disconnect toy from the transformer before cleaning.
 - Please regularly check the product to ensure the transformer, wire plugs, shells and other components are not damaged. If you have discovered any damages mentioned above, stop using until it is repaired or replaced.
 - Do not connect to more than one power source at the same time.
 - The toy must only be used with a Safety isolating transformer for toys.
 - The transformer is not a toy.

COD.: 0672406402